

Návod na používání systému vytápění užitkové vody

Teplá voda je v objektu připravována dvěma 160 l elektrickými bojlerými umístěnými v kotelně . Bojlery jsou zapojeny do série. Elektrický přívod boilerů je na rozvaděči v chodbě pod schody. Jistič je označen jako „bojler“ Druhý jistič označený „ovládání boileru“ zajišťuje spínání stykače nízké sazby. Mezi bojlerými na stěně je vypínač prvního boileru. Pokud je v penzionu ubytována větší skupina lidí, zapněte tímto vypínačem i druhý boiler (poloha nahoru). Vzhledem k tomu, že v penzionu je instalována sazba pro vytápění el. proudem, dochází k ohřívání boilerů i přes den. Při rozumném používání by tak nemělo docházet k nedostatku teplé vody.

Upozornění:

- Nezvyšujte na termostatech boilerů teplotu . Dochází pak k nevhodnému provozu.
- Při ohřívání vody dochází k odkapávání vody z pojišťovacího ventilu. Toto není závada.
- Dojde-li k havárii boileru uzavřete přívod vody za 2.bojlerem, vypněte přívod el. proudu a kontaktujte majitele penzionu.